


# UNVENTED (VENT-FREE) UNIVERSAL FIREBOX SAFETY INFORMATION AND INSTALLATION MANUAL







## CGFB32CB CIRCULATING LOUVERED MODEL

▲ WARNING: If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

FOR USE ONLY WITH A LISTED GAS-FIRED UNVENTED DECORATIVE ROOM HEATER. NOT TO EXCEED 40,000 BTU/HR. DO NOT BUILD A WOOD FIRE.

Carefully review the instructions supplied with the decorative type unvented room heater for the minimum fireplace size requirement.

DO NOT INSTALL AN APPLIANCE IN THIS FIREBOX UNLESS THIS FIREBOX MEETS THE MINIMUM DIMENSIONS REQUIRED FOR THE INSTALLATION.

This firebox has been tested and approved by CSA under ANSI Z21.91 for use with any ANSI Z21.11.2 approved gas logs.

**INSTALLER:** Leave this manual with the appliance CONSUMER: Retain this manual for future reference.

## TABLE OF CONTENTS

Safety 2	Installation	7
Local Codes3	Replacement Parts	12
Unpacking3	Technical Service	12
Product Features	Accessories	12
Product Specifications 4	Parts Central	13
Locating Firebox4	Parts	14
Air For Combustion and Ventilation4	Warranty	16

## **SAFETY**

WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to this manual for correct installation and operational procedures. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or the gas supplier.

This appliance may be installed in an aftermarket\*, permanently located, manufactured (mobile) home, where not prohibited by local codes.

\*Aftermarket: Completion of sale, not for purpose of resale, from the manufacturer

IMPORTANT: Read this owner's manual carefully and completely before trying to assemble, operate or service this firebox. Improper use of this firebox can cause serious injury or death from burns, fire, explosion, electrical shock or carbon monoxide poisoning.

WARNING: Any change to this firebox or its controls can be dangerous.

WARNING: Do not allow fans to blow directly into the firebox. Avoid any drafts that alter burner flame patterns. Ceiling fans can create drafts that alter burner flame patterns. Altered burner patterns can cause sooting.

WARNING: Do not use a blower insert, hood, heat exchanger insert or other accessory not approved for use with this heater.

Due to high temperatures, the firebox should be located out of traffic and away from furniture and draperies.

Firebox front and screen become very hot when running heater. Keep children and adults away from hot surfaces to avoid burns or clothing ignition. Firebox will remain hot for a time after shutdown. Allow surfaces to cool before touching.

Do not place clothing or other flammable material on or near firebox. Never place any objects on the firebox or logs.

Carefully supervise young children when they are in the room with firebox.

You must operate this fireplace with the provided fireplace screen (closed), hood and brick liner in place. Make sure these parts are in place before running firebox.

Keep the firebox area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.

## SAFETY

#### Continued

- 1. This firebox shall not be installed in a bedroom or bathroom.
- 2 Never install the firebox
  - in a recreational vehicle
  - where curtains, furniture, clothing or other flammable objects are less than 36" from front and 42" from top of firebox. For side clearances see Figure 6, page 7
  - · in high traffic areas
  - · in windy or drafty areas
- Do not use this firebox as a wood-burning fireplace. Use only decorative unvented room heaters (log sets).
- Do not add extra logs or ornaments such as pine cones, vermiculite or rock wool. Using these added items can cause sooting.
- Vent-free gas log heaters installed in these fireboxes require fresh air ventilation to run properly. See <u>Air for Combustion and</u> <u>Ventilation</u>, page 4.

- 6. Do not run firebox
  - where flammable liquids or vapors are used or stored
  - · under dusty conditions
- Do not use this firebox to cook food or burn paper or other objects.
- Turn firebox off and let cool before servicing. Only a qualified service person should service and repair firebox.
- Operating vent-free log sets in a firebox above elevations of 4,500 feet could cause pilot outage.
- Do not use the firebox if it has been under water due to the shock hazard that could result with the blower accessary (if installed) in place.
- Provide adequate clearances around air openings.

## **LOCAL CODES**

Install and use fireplace with care. Follow all local codes. In the absence of local codes, use the latest edition of *The National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54\**. Firebox must be electrically grounded in accordance with the *National Electrical Code, ANSI/NFPA70* (latest edition). \*Available from:

American National Standards Institute, Inc. 1430 Broadway New York, NY 10018

National Fire Protection Association, Inc. Batterymarch Park Quincy, MA 02269 State of Massachusetts: The installation must be made by a licensed plumber or gas fitter in the Commonwealth of Massachusetts.

Sellers of unvented propane or natural gas-fired supplemental room heaters shall provide to each purchaser a copy of 527 CMR 30 upon sale of the unit.

Vent-free gas products are prohibited for bedroom and bathroom installation in the Commonwealth of Massachusetts.

## UNPACKING

- With utility knife, cut carton all the way around above staples on bottom tray. Lift carton off firebox. Remove packing.
- 2. Check carton contents for the following:
  - Screen assembly
  - Screen support rod
  - Hardware and parts bag containing the following:
- Owner's Manual
- 2 Black #10 x 3/8" Phillips screws
- 3. If any items are missing, inform dealer where you bought the firebox.
- Check heater for any shipping damage. If heater is damaged call DESA Heating, LLC at 1-866-672-6040 for replacement parts before returning to dealer.

## **PRODUCT FEATURES**

## **OPERATION**

This firebox is designed to accept unvented decorative gas logs. It requires no outside venting or chimney making installation easy and inexpensive. When used without the blower the firebox requires no electricity making it ideal for emergency backup heat.

### **BLOWER ACCESSORY**

The CGFB32CB firebox will accept the GA3750A accessory. The variable blower allows you to select the fan speed you desire. The blower circulates heated air from the firebox into the room. Use of blower is optional.

## **PRODUCT SPECIFICATIONS**





Figure 1 - Firebox Front View

Figure 2 - Firebox Side View



\*Note: 14¹/₄" is total firebox cavity depth including brick 14 ¹/₄" liner. 13 ¹/₄" is depth of flat floor including brick liner.

Figure 3 - Firebox Top View

## **LOCATING FIREBOX**

Plan where you will install the firebox. This will save time and money later when you install the firebox. Before installation, consider the following:

- Where the firebox will be located. Allow for wall and ceiling clearances (see <u>Installa-tion Clearances</u>, page 7).
- 2. Everything needed to complete installation.
- This model CANNOT be installed in a bedroom or bathroom.
- 4. Proper air for combustion and ventilation (see *Air For Combustion and Ventilation*).

## AIR FOR COMBUSTION AND VENTILATION

A WARNING: This heater shall not be installed in a room or space unless the required volume of indoor combustion air is provided by the method described in the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, the International Fuel Gas Code, or applicable local codes. Read the following instructions to insure proper fresh air for this and other fuel-burning appliances in your home.

Today's homes are built more energy efficient than ever. New materials, increased insulation and new construction methods help reduce heat loss in homes. Home owners weather strip and caulk around windows and doors to keep the cold air out and the warm air in. During heating months, home owners want their homes as airtight as possible.

While it is good to make your home energy efficient, your home needs to breathe. Fresh air must enter your home. All fuel-burning appliances need fresh air for proper combustion and ventilation.

Exhaust fans, fireboxes, clothes dryers and fuel burning appliances draw air from the house to operate. You must provide adequate fresh air

## AIR FOR COMBUSTION AND VENTILATION

#### Continued

for these appliances. This will insure proper venting of vented fuel-burning appliances.

## PROVIDING ADEQUATE VENTILATION

The following are excerpts from National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54, Air for Combustion and Ventilation.

All spaces in homes fall into one of the three following ventilation classifications:

- 1. Unusually Tight Construction
- 2. Unconfined Space
- 3. Confined Space

The information on pages 4 through 6 will help you classify your space and provide adequate ventilation.

## **Unusually Tight Construction**

The air that leaks around doors and windows may provide enough fresh air for combustion and ventilation. However, in buildings of unusually tight construction, you must provide additional fresh air.

Unusually tight construction is defined as construction where:

- walls and ceilings exposed to the outside atmosphere have a continuous water vapor retarder with a rating of one perm (6x10-11 kg per pa-sec-m²) or less with openings gasketed or sealed and
- b. weather stripping has been added on openable windows and doors and
- c. caulking or sealants are applied to areas such as joints around window and door frames, between sole plates and floors, between wall-ceiling joints, between wall panels, at penetrations for plumbing, electrical and gas lines and at other openings.

If your home meets all of the three criteria above, you must provide additional fresh air. See <u>Ventilation Air From Outdoors</u>, page 6. If your home does not meet all of the three criteria above, proceed to <u>Determining</u> Fresh-Air Flow For Firebox Location.

## **Confined Space and Unconfined Space**

The National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/ NFPA 54 defines a confined space as a space whose volume is less than 50 cubic feet per 1,000 Btu/hr (4.8 m³ per kw) of the aggregate input rating of all appliances installed in that space and an unconfined space as a space whose volume is not less than 50 cubic feet per 1,000 Btu/hr (4.8 m³ per kw) of the aggregate input rating of all appliances installed in that space. Rooms communicating directly with the space in which the appliances are installed\*, through openings not furnished with doors, are considered a part of the unconfined space.

\* Adjoining rooms are communicating only if there are doorless passageways or ventilation grills between them.

# DETERMINING FRESH-AIR FLOW FOR HEATER LOCATION

## Determining if You Have a Confined or Unconfined Space

Use this work sheet to determine if you have a confined or unconfined space.

**Space:** Includes the room in which you will install heater plus any adjoining rooms with doorless passageways or ventilation grills between the rooms.

1.	Determine the volume of the space (length
	x width x height).

Length x Width x Height = \_\_\_\_cu. ft. (volume of space)

Example: Space size 20 ft. (length) x 16 ft. (width) x 8 ft. (ceiling height) = 2560 cu. ft. (volume of space)

If additional ventilation to adjoining room is supplied with grills or openings, add the volume of these rooms to the total volume of the space.

Multiply the space volume by 20 to determine the maximum Btu/Hr the space can support.

\_\_\_\_ (volume of space) x 20 = (Maximum Btu/Hr the space can support)

Example: 2560 cu. ft. (volume of space) x 20 = 51,200 (maximum Btu/Hr space can support)

Add the Btu/Hr of all fuel burning appliances in the space.

Vent-free heater		Btu/Hr
Gas water heater*		Btu/Hr
Gas furnace		Btu/Hr
Vented gas heater		Btu/Hr
Gas fireplace logs		Btu/Hr
Other gas appliance	s* +	Btu/Hr
Total	=	Btu/Hr

\* Do not include direct-vent gas appliances. Direct-vent draws combustion air from the outdoors and vents to the outdoors.

#### Example:

Gas water heater		40,000	_Btu/Hr
Vent-free fireplace	+_	39,000	_Btu/Hr
Total	=	79,000	Btu/Hr

## AIR FOR COMBUSTION AND VENTILATION

#### Continued

 Compare the maximum Btu/Hr the space can support with the actual amount of Btu/Hr used.
 Btu/Hr (maximum the space can

support)

\_\_\_\_\_ Btu/Hr (actual amount used)

Example: 51.200 Btu/Hr (maximum the

space can support)

79,000 Btu/Hr (actual amount of

Btu/Hr used)

The space in the above example is a confined space because the actual Btu/Hr used is more than the maximum Btu/Hr the space can support. You must provide additional fresh air. Your options are as follows:

- A. Rework worksheet, adding the space of an adjoining room. If the extra space provides an unconfined space, remove door to adjoining room or add ventilation grills between rooms. See Ventilation Air From Inside Building.
- B. Vent room directly to the outdoors. See *Ventilation Air From Outdoors*.
- C. Install a lower Btu/Hr heater, if lower Btu/Hr size makes room unconfined.

If the actual Btu/Hr used is less than the maximum Btu/Hr the space can support, the space is an unconfined space. You will need no additional fresh air ventilation.

A WARNING: If the area in which the heater may be operated does not meet the required volume for indoor combustion air, combustion and ventilation air shall be provided by one of the methods described in the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, the International Fuel Gas Code, or applicable local codes.

#### **VENTILATION AIR**

#### **Ventilation Air From Inside Building**

This fresh air would come from an adjoining unconfined space. When ventilating to an adjoining unconfined space, you must provide two permanent openings: one within 12" of the ceiling and one within 12" of the floor on the wall connecting the two spaces (see options 1 and 2, Figure 4). You can also remove door

into adjoining room (see option 3, Figure 4). Follow the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54, Air for Combustion and Ventilation for required size of ventilation grills or ducts.




Figure 4 - Ventilation Air from Inside Building

#### **Ventilation Air From Outdoors**

Provide extra fresh air by using ventilation grills or ducts. You must provide two permanent openings: one within 12" of the ceiling and one within 12" of the floor. Connect these items directly to the outdoors or spaces open to the outdoors. These spaces include attics and crawl spaces. Follow the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54, Air for Combustion and Ventilation for required size of ventilation grills or ducts.

IMPORTANT: Do not provide openings for inlet or outlet air into attic if attic has a thermostat-controlled power vent. Heated air entering the attic will activate the power vent.




Figure 5 - Ventilation Air from Outdoors

NOTICE: This heater is intended for use as supplemental heat. Use this heater along with your primary heating system. Do not install this heater as your primary heat source. If you have a central heating system, you may run system's circulating blower while using heater. This will help circulate the heat throughout the house. In the event of a power outage, you can use this heater as your primary heat source.

WARNING: A qualified service person must install firebox. Follow all local codes.

# WARNING: Never install the firebox

- in a bedroom or bathroom
- · in a recreational vehicle
- where curtains, furniture, clothing or other flammable objects are less than 36" from the front and 42" from top of firebox. For side clearances see Figure 6
- in high traffic areas

IMPORTANT: Vent-free gas log heaters add moisture to the air. Although this is beneficial, installing firebox in rooms without enough ventilation air may cause mildew to form from too much moisture. See <u>Air for Combustion and Ventilation</u>, page 4.

*IMPORTANT:* Make sure the firebox is level. If firebox is not level, log set will not work properly.

Note: Your Comfort Glow firebox is designed to be used in zero clearance installations. Wall or framing material can be placed directly against any exterior surface on the rear, sides or top of your firebox, except where standoff spacers are integrally attached. If standoff spacers are attached to your firebox, these spacers can be placed directly against wall or framing materials.

Use the dimensions shown for rough openings to create the easiest installation (see <u>Built-In</u> Firebox Installation, page 11).

## **INSTALLATION CLEARANCES**


WARNING: Maintain the minimum clearances. If you can, provide greater clearances from floor, ceiling and adjoining wall.

Carefully follow the instructions below. This will ensure safe installation.

## Minimum Clearances For Side Combustible Material, Side Wall and Ceiling

- A. Clearances from the side of the fireplace cabinet to any combustible material and wall should follow diagram in Figure 6. Example: The face of a mantel, bookshelf, etc. is made of combustible material and protrudes 3 1/2" from the wall. This combustible material must be 4" from the side
- B. Clearances from the top of the fireplace opening to the ceiling should not be less than 42".

of the fireplace opening (see Figure 6).



\*Minimum 16" from Side Wall

Figure 6 - Minimum Clearance for Combustible to Wall

#### Continued

## Mantel Clearances for Built-In Installation

If placing custom mantel above built-in firebox, you must meet the minimum allowable clearance between mantel shelf and top of firebox opening shown in Figure 7. These are the minimum allowable mantel clearances for a safe installation. Use larger clearances wherever possible to minimize the heating of objects and materials placed on the mantel.

A CAUTION: Close screens before operation of vent-free gas log heater. Do not allow the heater to touch or extend beyond the fireplace screen.

If your installation does not meet the minimum clearances in Figure 7, you must:

- raise mantel to an acceptable height, OR
- · remove mantel.

#### Note: All vertical measurements are from top of fireplace Mantel Shelf opening to bottom of mantel 10" shelf. All measurements 8" are in inches. 6" Facing material (above 2 1/2" firebox) may be of combustible material, including decorative mantel ornaments. 13" 16" 19" 21" Firebox Wire-mesh Screen Supplied Firebox Hood Must Be Used at All Times

Figure 7 - Minimum Mantel Clearances for Built-In Installation

### INSTALLING BLOWER ACCESSORY

You may install blower accessory GA3750A with conventional installation (below) or with built-in installation (see <u>Built-In Installation of Blower Accessory</u>). To install blower accessory, see instruction sheet included with the kit.

## Conventional Installation of Blower Accessory

- Install blower assembly per instruction sheet included in blower accessory kit.
- Before replacing bottom of firebox, route blower power cord through hole in support bracket in bottom of firebox and through hole in side of firebox to grounded, threeprong 120 volt electrical outlet (see Figure 8). Plug electrical cord into outlet.
- 3. Replace bottom of firebox.

NOTICE: A certified electrician must connect electrical wiring to duplex outlet for built-in installation. Follow all local codes. In absence of local codes, follow the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 (Latest Edition).




Figure 8 - Routing Blower Accessory
Power Cord for Conventional Installation

#### Built-In Installation of Blower Accessory

- Install blower assembly per instruction sheet included.
- Before replacing bottom of firebox, remove screw holding duplex outlet to the support bracket in the bottom of firebox. Remove duplex outlet.
- Clamp electrical cable into firebox through smallest hole using strain relief provided.
- Route wires from electrical box through hole in side of heater and hole in support bracket (see Figure 9, page 9).

#### Continued

- Connect wires from the electrical box to duplex outlet. Match wire colors to those indicated on duplex outlet. Be sure to connect ground wire.
- 6. Replace duplex outlet with screw.
- 7. Plug blower power cord into duplex outlet.
- 8. Replace bottom of firebox.




Figure 9 - Routing Blower Accessory Power Cord for Built-In Installation

## **Operating Blower**

Light your gas appliance with the blower off. After about 15 minutes, turn the blower on to deliver heated air at the top louvers. The blower features a variable control which allows you to select the speed you desire.

Note: Periodically check the louvers of the firebox and remove any dust, dirt or other obstructions.

# INSTALLING LOG HEATER IN FIREBOX

CAUTION: Do not pick up log base assembly by burners. This could damage burners. Only handle base by grates.

CAUTION: Do not remove the data plates attached to the heater base assembly. The data plates contain important warranty and safety information.

Remove 4 screws holding firebox bottom in place.

- Lift and remove firebox bottom (see Figure 10).
- If installing GA3750A blower accessory, see <u>Installing Blower Accessory</u>, page 8.
- 4. Route flexible gas line from equipment shutoff valve into firebox through side.

NOTICE: Most building codes do not permit concealed gas connections. A flexible gas line is recommended to allow accessibility from the firebox. The flexible gas supply line connection to the equipment shutoff valve should be accessible.

- Attach gas log heater base to firebox bottom with four screws included with base (see <u>Installing Heater Base Assembly</u> in log set owner's manual).
- Replace firebox bottom and secure with screws.




Figure 10 - Removing Firebox Bottom
ASSEMBLING AND ATTACHING
OPTIONAL BRASS TRIM

Note: The following instructions show assembling and attaching brass trim to fireplace.

- Remove packaging from three pieces of brass trim.
- Locate four brass screws, two adjusting plates with set screws and two shims in the hardware packet.
- 3. Align shim under adjusting plate as shown in Figure 11, page 10.
- Slide one end of adjusting plate/shim in slot on mitered edge of top brass trim (see Figure 11, page 10).
- Slide other end of adjusting plate/shim in slot on mitered edge of side brass trim (see Figure 11, page 10).

#### Continued

- While firmly holding edges of brass trim together, tighten both set screws on the adjusting plate with slotted screwdriver.
- 7. Repeat steps 1 through 6 for other side.
- Tighten trim hanging screws (#10 x 6.25 shoulder) into holes in cabinets. Place the assembled trim onto fireplace cabinet. Align hanging notches on trim with hanging screws on side of fireplace (see Figure 12). Push trim firmly into place, sliding hanging notches over hanging screws.




Figure 11 - Assembling Brass Trim




Figure 12 - Attaching Brass Trim to Fireplace

## **INSTALLING FIREPLACE HOOD**

NOTICE: The firebox canopy (hood) must not be modified or replaced with a canopy (hood) that may be provided with the unvented decorative room heater.

- Attach 3 zinc-colored shoulder screws to back of hood.
- Insert hood into hood-mounting slots on firebox.

3. Hold hood in place. Insert 2 black Phillips screws through bottom of hood and tighten. See Figure 13.




Figure 13 - Installing Fireplace Hood

## **INSTALLING FIREPLACE SCREEN**

- Insert each rod through 9 rings located at top of screen (see Figure 14).
- Insert first rod into rear hole in left side of firebox. Fasten rod to rear hole near center of firebox using black shoulder screw.
- Insert other rod into front hole on right side of firebox and fasten using remaining shoulder screw.




Figure 14 - Installing Fireplace Screen

# FIREBOX INSTALLATION USING OPTIONAL ACCESSORY MANTELS

This firebox may be installed using the corner or cabinet mantel with hearth base against a wall in your home. A perimeter trim kit is included with the mantel accessories (see <u>Accessories</u>, page 12).

### **BUILT-IN FIREBOX INSTALLATION**

Built-in installation of this firebox involves installing firebox into a framed-in enclosure. This makes the front of firebox flush with wall. Optional

## Continued

perimeter trim is available (see <u>Accessories</u>, page 12) This perimeter trim will extend past sides of firebox approximately 1/2". This will cover rough edges of the wall opening. If installing a mantel above the firebox, you must follow the clearances shown in Figure 7, page 8. Follow the instructions below to install the firebox in this manner.

- Frame in rough opening. Use dimensions shown in Figure 15 for the rough opening. If installing in a corner, use dimensions shown in Figure 16 for the rough opening. The height is 33", which is the same as the wall opening in Figure 15.
- Install gas piping to firebox location. This
  installation includes an approved flexible
  gas line (if allowed by local codes) after
  the equipment shutoff valve. The flexible
  gas line must be the last item installed on
  the gas piping. See <u>Connecting to Gas</u>
  Supply in log set owner's manual.
- Carefully set firebox in front of rough opening with back of firebox inside wall opening. IMPORTANT: If installing perimeter trim, see instructions included with perimeter trim accessory. You must install shoulder screws now.
- If using GA3750A blower accessory, see <u>Built-In Installation of Blower Accessory</u>, page 8.
- Attach flexible gas line to log set. See <u>Connecting to Gas Supply</u> in log set owner's manual.
- 6. Carefully insert firebox into rough opening.
- Attach firebox to wall studs using nails or wood screws through holes in nailing flange (see Figure 17).
- Check all gas connections for leaks. See <u>Checking Gas Connections</u> in log set owner's manual.
- If using optional perimeter trim, install the trim after final finishing and/or painting of wall.
   See instructions included with perimeter trim accessory for attaching perimeter trim.

IMPORTANT: When finishing your firebox, combustible materials such as wall board, gypsum board, sheet rock, drywall, plywood, etc. may be butted up next to the sides and top of the firebox. Combustible materials should never overlap the firebox front facing.

WARNING: Do not allow any combustible materials to overlap the firebox front facing.

*IMPORTANT*: Noncombustible materials such as brick, tile, etc. may overlap the front facing, but should never cover any necessary openings like louvered slots.

WARNING: Do not allow noncombustible materials to cover any necessary openings like louvered slots.

WARNING: Use only noncombustible mortar or adhesives when overlapping the front facing with noncombustible facing material.




Figure 15 - Rough Opening for Installing in Wall




Figure 16 - Rough Opening for Installing in Corner




Figure 17 - Attaching Firebox to Wall Studs

## REPLACEMENT PARTS

NNote: Use only original replacement parts. This will protect your warranty coverage for parts replaced under warranty.

PARTS UNDER WARRANTY

Contact authorized dealers of this product. If they can't supply original replacement part(s), call DESA Heating, LLC at 1-866-672-6040. When calling DESA Heating, LLC, have ready:

- your name
- your address
- · model and serial numbers of your heater
- · how heater was malfunctioning
- · purchase date

Usually, we will ask you to return the part to the factory.

#### PARTS NOT UNDER WARRANTY

Contact authorized dealers of this product. If they can't supply original replacement part(s), either contact your nearest <u>Parts Central</u> (see page 13) or call DESA Heating, LLC at 1-866-672-6040 for referral information. A list of authorized dealers can be found by visiting **www.desatech.com**.

When calling DESA Heating, LLC, have ready:

- model and serial numbers of your heater
- · the replacement part number

## **TECHNICAL SERVICE**

You may have further questions about installation, operation, or troubleshooting. If so, contact DESA Heating, LLC at 1-866-672-6040. When calling please have your model and serial numbers of your heater ready.

You can also visit DESA Heating, LLC's web site at www.desatech.com.

## **ACCESSORIES**

NOTICE: All accessories may not be available for all fireplace models.

Purchase these accessories from your local dealer. If they can not supply these accessories, either contact your nearest Parts Central or call DESA Heating, LLC at 1-866-672-6040 for information. You can also write to the address listed on the back page of this manual.



## **BLOWER ACCESSORY - GA3750A**

The variable blower allows you to select the desired speed. The blower circulates heated air from the fireplace into the room.

### PERIMETER TRIM KIT

PT32 - Black

PT32B - Brushed Brass

PT32P - Platinum

PT32PB - Polished Brass

**Required with all mantel accessories.** Optional with built-in installation. Provides a finished appearance covering rough and/or unfinished mantel edges.

## CORNER CABINET MANTEL WITH BASE AND BLACK PERIMETER TRIM

C32AU - Unfinished, Traditional Design C32AOS - Light Oak Finish, Traditional Design

**C32HS** - Dark Oak Finish, Classic Design Ideal for space saving installations.

## **ACCESSORIES**

Continued

## WALL CABINET MANTEL AND BASE ACCESSORY WITH BLACK PERIMETER TRIM

W32AU - Unfinished, Traditional Design W32AOS - Light Oak Finish, Traditional Design

CMA311W - Painted White, Traditional

Design with Dentil Molding

CMA306FA - Light Oak Finish, Traditional

Design with Dentil Molding

CMA312FB - Red Oak Finish. Classic Design W32KPA - Painted White, Neo-Classical

Design

CMA305UA - Unfinished, Georgian Design with Columns

GMC90FA - Light Oak Finish, Georgian Design with Columns

W32DS - Red Oak Finish, Keystone Design W32GOSA - Dark Oak Finish, Mission

Design

W32IP - Painted White. Ultra/Click-n-Brick

Surround

### REFRACTORY BRICK LINERS

HFL300 - Aged Almond Standard Brick HFL310 - Aged Almond Herringbone Brick HFL311 - Aged Red Herringbone Brick

## **PARTS CENTRAL**

These Parts Centrals are privately owned businesses. They have agreed to support our customer's needs by providing original replacement parts and accessories.

**Those Heater Guys** 255 E. Stowell Street Upland, CA 91786

909-928-3011

Tool & Equipment, Co.

5 Manila Ave Hamden, CT 06514 1-800-397-7553 203-248-7553

**Portable Heater Parts** 

342 N. County Rd. 400 East Valparaiso, IN 46383 All States

219-462-7441 1-888-619-7060

sales@portableheaterparts.com techservice@portableheaterparts.com

1349 Adams Street Bowling Green, KY 42103 270-846-1199

1-800-654-8534 Fax: 1-800-846-0090 franktalk@aol.com

Master Parts Dist.

1251 Mound Ave. NW Grand Rapids, MI 49504 616-791-0505 1-800-446-1446 Fax: 616-791-8270

www.nbmc.com

Washer Equipment Co.

1715 Main Street Kansas City, MO 64108 KS, MO, AŘ 816-842-3911

www.washerparts.com

**East Coast Energy Products** 

10 East Route 36 W. Long Branch, NJ 07764 732-870-8809

1-800-755-8809 www.njplaza.com/ecep

21st Century

2950 Fretz Valley Road Perkasie. PA 18944 215-795-0400 800-325-4828

Laporte's Parts & Service


2444 N 5th Street Hartsville, SC 29550 843-332-0191 Parts Department

Cans Unlimited, Inc. P.O. Box 645 Taylor, SC 29687-0013

All States 803-879-3009 1-800-845-5301 cuisales@aol.com

## **PARTS**

## **MODEL CGFB32CB**



## **PARTS**

## MODEL CGFB32CB

This list contains replaceable parts used in your firebox. When ordering parts, follow the instructions listed under  $\underbrace{Replacement\ Parts}_{}$  on page 12 of this manual.

KEY			
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	101872-03	Firebox Top	1
2	101889-01	Firebrick Retainer	3
3	117538-02	Firebrick	1
4	103217-01CK	Hood	1
5	103207-01	Outer Casing	1
6	**	Outer Shell Base	1
7	**	Firebox Wrapper	1
8	103297-01	Assembly Screen	2
9	M12461-2	Screw, Outlet Mounting	1
10	103773-05	Front Assembly	1
11	**	Firebox Bottom	1
12	103809-01	Screen Rod	2
13	**	Firebox Support	2
14	101357-03	Outer Casing Top	1
15	M11084-26	Hex Head Screw, #10-16	49
16	103771-01	Strain Relief Fitting	1
17	098304-01	Phillips Pan Head Screw, #10	13
18	GA3555	Duplex Outlet	1
19	099230-02	Shoulder Screw	2

<sup>\*\*</sup> Not a field replaceable part.

## WARRANTY

#### **KEEP THIS WARRANTY**

Model (located on product or identification tag)	
Serial No. (located on product or identification tag)	
Date Purchased	

Keep receipt for warranty verification.

## **DESA HEATING, LLC LIMITED WARRANTIES**

#### **New Products**

**Standard Warranty:** DESA Heating, LLC warrants this new product and any parts thereof to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of first purchase from an authorized dealer provided the product has been installed, maintained and operated in accordance with DESA Heating, LLC's warnings and instructions.

For products purchased for commercial, industrial or rental usage, this warranty is limited to 90 days from the date of first purchase.

#### **Factory Reconditioned Products**

**Limited Warranty:** DESA Heating, LLC warrants factory reconditioned products and any parts thereof to be free from defects in material and workmanship for 30 days from the date of first purchase from an authorized dealer provided the product has been installed, maintained and operated in accordance with DESA Heating, LLC's warnings and instructions.

#### **Terms Common to All Warranties**

The following terms apply to all of the above warranties:

Always specify model number and serial number when contacting the manufacturer. To make a claim under this warranty the bill of sale or other proof of purchase must be presented.

This warranty is extended only to the original retail purchaser when purchased from an authorized dealer, and only when installed by a qualified installer in accordance with all local codes and instructions furnished with this product.

This warranty covers the cost of part(s) required to restore this product to proper operating condition and an allowance for labor when provided by a DESA Heating, LLC Authorized Service Center or a provider approved by DESA Heating, LLC. Warranty parts must be obtained through authorized dealers of this product and/or DESA Heating, LLC who will provide original factory replacement parts. Failure to use original factory replacement parts voids this warranty.

Travel, handling, transportation, diagnostic, material, labor and incidental costs associated with warranty repairs, unless expressly covered by this warranty, are not reimbursable under this warranty and are the responsibility of the owner.

Excluded from this warranty are products or parts that fail or become damaged due to misuse, accidents, improper installation, lack of proper maintenance, tampering, or alteration(s).

This is DESA Heating, LLC's exclusive warranty, and to the full extent allowed by law; this express warranty excludes any and all other warranties, express or implied, written or verbal and limits the duration of any and all implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose to one (1) year on new products and 30 days on factory reconditioned products from the date of first purchase. DESA Heating, LLC makes no other warranties regarding this product.

DESA Heating, LLC's liability is limited to the purchase price of the product, and DESA Heating, LLC shall not be liable for any other damages whatsoever under any circumstances including indirect, incidental, or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

For information about this warranty contact:

DESA Heating, LLC 2701 Industrial Drive Bowling Green, KY 42101 www.desatech.com 1-866-672-6040

116548-01 Rev. H 09/08



# CALEFACTOR UNIVERSAL NO VENTILADO (SIN VENTILACIÓN) INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y MANUAL DE INSTALACIÓN

Modelo mostrado con el accesorio opcional de gabinete con base y repisa.







We recommend that our products be installed and serviced by professionals who are certified in the U.S. by NFI (National Fireplace Institute).

www.nficertified.org

## CGFB32CB MODELO CON VENTILAS DE CIRCULACIÓN

ADVERTENCIA: si la información contenida en este manual no se sigue al pie de la letra, se puede producir un incendio o una explosión que podría ocasionar daños a la propiedad, lesiones personales o la pérdida de la vida.

PARA USO ÚNICAMENTE CON UN CALENTADOR DE INTE-RIORES A BASE DE GAS, DECORATIVO, NO VENTILADO, INCLUIDO EN LA LISTA. NO EXCEDA LOS 40,000 BTU/H. NO UTILICE MADERA COMÚN PARA CREAR EL FUEGO.

Revise cuidadosamente las instrucciones proporcionadas con el calentador de interiores, decorativo, no ventilado para conocer los requerimientos mínimos del tamaño de la chimenea.

NO INSTALE NINGÚNAPARATO EN ESTE CALEFACTOR A MENOS QUE ÉSTE CUMPLA CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN.

Este calefactor ha sido probado y aprobado por CSA conforme a la ANSI Z21.91 para uso con leños a gas aprobados por la ANSI Z21.11.2.

INSTALADOR: Deje este manual con el aparato. CONSUMIDOR: Conserve este manual para referencias futuras.

## TABLA DE CONTENIDO

Seguridad	2	Instalación	7
Códigos locales	3	Piezas de repuesto	13
Ubicación del calefactor			
Desempaque	4	Accesorios	14
Características del producto	4	Centrales de piezas	15
Especificaciones del producto	4	Piezas	16
Aire para combustión y ventilación	5	Garantía	Contraportada

## **SEGURIDAD**

ADVERTENCIA: la instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento inadecuados pueden provocar lesiones o daños a la propiedad. Consulte este manual para conocer los procedimientos de instalación y operación correctos. Para obtener asistencia o información adicionales consulte a un instalador capacitado, agencia de servicio o al proveedor de gas.

Este aparato puede ser instalado en una casa móvil con ubicación permanente y adquirida en el mercado de posventa\*, siempre que no esté prohibido por los códigos locales.

\* Mercado de posventa: venta completada por parte del fabricante, sin fines de reventa

IMPORTANTE: lea este manual del propietario cuidadosa y completamente antes de intentar ensamblar, operar o dar servicio a este calefactor. El uso inadecuado de este calefactor puede causar lesiones graves o la muerte por quemaduras, incendio, explosión, electrocución e intoxicación con monóxido de carbono.

ADVERTENCIA: cualquier cambio a este calefactor o a los controles puede ser peligroso.

ADVERTENCIA: no permita que los ventiladores soplen directamente hacia el calefactor. Evite corrientes de aire que alteren los patrones de las llamas del quemador. Los ventiladores de techo pueden crear corrientes de aire que alteren los patrones de la llama del quemador. La alteración de patrones del quemador puede causar hollín.

ADVERTENCIA: no utilice ningún aditamento de ventilador, cubierta o de intercambio de calor, ni ningún otro accesorio que no esté aprobado para usarse con este calentador.

Debido a la alta temperatura que genera el calefactor, éste debe colocarse fuera de las rutas de paso y alejado de muebles y cortinas.

La parte anterior y la rejilla del calefactor se calientan extremadamente cuando el calefactor está en funcionamiento. Mantenga a niños y adultos alejados de las superficies calientes para evitar quemaduras o que la ropa se incendie. El calefactor permanecerá caliente durante algún tiempo después de que se haya apagado. Deje que las superficies se enfríen antes de tocarlas.

## **SEGURIDAD**

#### Continuación

No coloque ropa ni otros materiales inflamables sobre el calefactor o cerca de él. Nunca coloque objetos de ninguna clase en el calefactor ni en los leños.

Supervise con sumo cuidado a los niños pequeños cuando estén en la misma habitación que el calefactor.

Debe operar la chimenea con la rejilla para chimenea (cerrada), cubierta y ladrillos de protección en su sitio. Asegúrese de que éstas piezas se encuentren en su sitio antes de encender el calefactor.

Mantenga el área del calefactor despejada y libre de materiales combustibles, gasolina, diluyentes para pintura, otros vapores y líquidos inflamables.

- Este calefactor no se debe instalar en un dormitorio ni en un baño.
- Nunca instale el calefactor:
  - en un vehículo recreativo
  - donde cortinas, muebles, ropa u otros objetos inflamables estén a menos de 0.914m (36") de las partes anterior, 1 m (42") de las superior de la abertura del calefactor - distancias mínimas de los alrededores consulte figura 6, página 8

- · en áreas de mucho tráfico
- en áreas con mucho viento o fuertes corrientes de aire
- No utilice este calefactor como chimenea para quemar leños de madera Utilice únicamente calentadores de interiores, no ventilados, decorativos (juego de leños)
- No agregue adornos o leños extras como conos de pino, vermiculita o lana de roca. El uso de estos elementos puede producir hollín.
- Los calentadores a base de leños de gas, sin ventilación, instalados en estos calefactores requieren que la ventilación de aire fresco circule apropiadamente. Consulte <u>Aire para combustión y ventila-</u> ción, en la página 5.
- 6. No haga funcionar el calefactor:
  - donde se utilicen o almacenen líquidos o vapores inflamables
  - en condiciones con mucho polvo
- No utilice este calefactor para preparar comida o quemar papel u otros objetos.
- Apague el calefactor y deje que se enfr\u00ede antes de repararlo. S\u00f3lo una persona de servicio capacitada debe reparar el calefactor y darle servicio.
- Hacer funcionar el juego de leños sin ventilación dentro de un calefactor que esté en alturas superiores a 1,371 m (4,500 pies) puede ocasionar que el piloto se apague.
- No utilice el calefactor si ha estado en contacto con el agua debido al peligro de electrocución que puede provocar el accesorio ventilador (si se instala).
- Procure que se cumplan las distancias mínimas alrededor de las aberturas de aire

## **CÓDIGOS LOCALES**

Instale y use la chimenea cuidadosamente. Obedezca todos los códigos locales. A falta de códigos locales, utilice la última edición del Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54\*. El calefactor debe estar eléctricamente conectado a tierra de acuerdo con el Código nacional eléctrico, ANSI/NFPA70 (última edición).

\*Lo puede obtener de:

American National Standards Institute, Inc. 1430 Broadway New York, NY 10018, EE.UU.

National Fire Protection Association, Inc. Batterymarch Park Quincy, MA 02269, EE.UU. Estado de Massachusetts: la instalación la debe realizar un plomero o un instalador de gas con licencia para ejercer en el estado de Massachusetts.

Los vendedores de calentadores suplementarios de interiores a gas natural o propano no ventilados deben suministrar al comprador una copia del 527 CMR 30 al realizar la venta.

En el estado de Massachusetts se prohíbe instalar productos a base de gas sin ventilación en dormitorios y baños.

## **DESEMPAQUE**

- Con una navaja, corte la caja todo alrededor por encima de las grapas de la bandeja inferior. Levante la caja por encima del calefactor. Quite los empaques.
- 2. Verifique que la caja contenga:
  - · conjunto de rejilla.
  - · varilla de soporte de rejilla.
  - la bolsa de ferretería y de piezas con el siguiente contenido:
     Magual de instalación y funcionamiento
    - Manual de instalación y funcionamiento del propietario
- 2 Tomillos Phillips color negro #10 x 3/8"3. Si falta alguno de estos artículos, infór-
- Si falta alguno de estos artículos, infórmelo inmediatamente al distribuidor que le vendió el calefactor.
- Revise el calentador para ver si hay algún daño debido al transporte. Si el calentador está dañado, llame a DESA Heating, LLC al 1-866-672-6040 para obtener piezas de repuesto antes de devolverlo al distribuidor.

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

### **FUNCIONAMIENTO**

Este calefactor está diseñado para ser compatible con los leños a gas, decorativos, no ventilados. No requiere ventilación exterior ni chimenea, lo que hace que la instalación sea sencilla y económica. Cuando se utiliza sin el ventilador, el calefactor no requiere electricidad, por lo que es ideal para proveer calefacción en casos de emergencia.

#### **ACCESORIO VENTILADOR**

El calefactor CGFB32CB acepta el accesorio GA3750A. El ventilador variable permite que se seleccione la velocidad del ventilador deseada. El ventilador hace circular el aire caliente del calefactor hacia la habitación. El uso del ventilador es opcional.

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Figura 1 - Vista frontal del calefactor

4





Figura 2 - Vista lateral del calefactor



\*Nota: 36.2 cm (14¹/4".) es la profundidad total de la cavidad del calefactor incluyendo los ladrillos de protección. 33.6 cm (13¹/4") es la profundidad del piso plano incluyendo los ladrillos de protección.

Figura 3 - Vista superior del calefactor

# UBICACIÓN DEL CALEFACTOR

Planee dónde va a instalar el calefactor. Esto le ahorrará tiempo y dinero cuando instale el calefactor. Antes de la instalación, considere lo siguiente:

- Dónde se va a ubicar el calefactor. Tome en cuenta las distancias mínimas para las paredes y techo (consulte <u>Distancias</u> <u>mínimas de instalación</u>, en la página 8).
- 2. Todo lo necesario para completar la instalación.
- 3. Estos modelos NO SE PUEDEN instalar en dormitorios ni baños.
- Aire apropiado para la combustión y ventilación (consulte <u>Aire para combustión y</u> <u>ventilación</u>, en la página 5).

## AIRE PARA COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN

ADVERTENCIA: esta calentador no se debe instalar en una habitación o espacio a menos que se proporcione el volumen adecuado de aire combustión para interiores mediante el método descrito en el Código nacional de gas combustible, ANSI Z223.1/ NFPA 54, el Código internacional de gas combustible o los códigos locales aplicables. Lea las instrucciones siguientes para asegurarse de que su hogar cuente con la cantidad adecuada de aire fresco para éste y otros aparatos que queman combustible.

Hoy, más que nunca, las casas están diseñadas para ser más eficientes en términos de energía. Los nuevos materiales, un mejor aislamiento y los nuevos métodos de construcción ayudan a reducir la pérdida de calor en las casas. Los propietarios de las casas aplican sellador alrededor de las ventanas y puertas para mantener el aire frío afuera y el caliente adentro. Durante la temporada de calor, los propietarios de las casas desean que sus hogares estén tan herméticos como sea posible.

Aunque es bueno hacer que su hogar sea eficiente en términos energéticos, éste también necesita respirar. Es necesario que entre aire fresco a su casa. Todos los aparatos que queman combustible necesitan aire fresco para tener una combustión y ventilación adecuadas. Los ventiladores de expulsión de aire, los calefactores, las secadoras de ropa y los aparatos que queman combustible toman aire de la casa durante su funcionamiento. Debe proporcionar suficiente aire fresco para estos aparatos. Esto asegurará que haya ventilación adecuada para los aparatos que queman combustible.

## CÓMO PROVEER LA VENTILACIÓN ADECUADA

Los siguientes son extractos del Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, Aire para combustión y ventilación.

Todos los espacios en las casas se pueden clasificar en una de las tres categorías de ventilación siguientes:

- 1. Construcción inusualmente sellada
- 2. Espacio no confinado
- 3. Espacio confinado

La información de las páginas 5 a la7 le ayudará a clasificar su espacio y a proporcionar la ventilación adecuada.

#### Construcción inusualmente sellada

El aire que se filtra por los bordes de las puertas y ventanas puede proporcionar suficiente aire fresco para la combustión y la ventilación. Sin embargo, en los edificios que tienen una construcción inusualmente hermética, usted tiene que proporcionar aire fresco adicional.

Una construcción inusualmente sellada se define como aquella en la que:

- a. las paredes y los techos que están expuestos a la atmósfera exterior tienen un retardante continuo de vapor de agua con una clasificación de un perm (6x10-11 kg por pa-seg-m²) o menor con aberturas selladas o con empagues y.
- se han instalado burletes en las ventanas que se pueden abrir y en las puertas v.
- c. se han puesto selladores en las áreas como las uniones alrededor de los marcos de puertas y ventanas, entre las placas de base y los suelos, entre las uniones de las paredes con los techos, entre los paneles de las paredes, en las perforaciones para tubería de agua, líneas eléctricas y de gas, y en otras aberturas.

Si su casa cumple con los tres criterios anteriores, usted deberá proporcionar aire fresco adicional. Consulte <u>Aire del exterior para ventilación</u>, página 7.

Si su casa no cumple con los tres criterios anteriores, pase a la sección <u>Determinación del flujo de aire fresco para ubicar el calefactor</u>, página 6.

#### Espacio confinado y no confinado

El Código Nacional de Gas Combustible ANSI Z223.1/NFPA 54 define el espacio confinado como aquel cuyo volumen es menor que 4.8 m³ por KW por hora (50 pies³ por 1,000 BTU/h) de clasificación de entrada agregada de todos los aparatos instalados en ese espacio y define el espacio no confinado como aquel cuyo volumen no es menor que 4.8 m³ por KW por hora (50 pies³ por 1,000 BTU/h) de clasificación de entrada agregada de todos los aparatos instalados en ese espacio. Las habitaciones que se comunican directamente con el espacio donde los aparatos están instalados\*, mediante accesos sin puertas, se consideran parte del espacio no confinado.

\* Se considera que las habitaciones adyacentes están comunicadas sólo si hay accesos sin puertas o si hay rejillas de ventilación entre ellos.

# AIRE PARA COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN

Continuación

## DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE AIRE FRESCO PARA LA UBICACIÓN DEL CALENTADOR

## Cómo determinar si tiene un espacio confinado o no confinado

Utilice esta hoja de trabajo para determinar si tiene un espacio confinado o no confinado.

**Espacio:** incluye la habitación en donde se va a instalar el calentador más todas las habitaciones adyacentes que tengan acceso sin puerta o rejillas de ventilación entre ellas.

1.	Determine el volumen del espacio (largo x	
	ancho x altura).	

Largo x ancho x altura = \_\_\_\_ m³ (pies³) (volumen del espacio)

Ejemplo: tamaño del espacio 6.10 m (20 pies) de largo x 4.88 m (16 pies) de ancho x 2.44 m (8 pies) de altura del techo = 72.49 m³ (2560 pies³) (volumen del espacio)

Si se proporciona ventilación adicional a las habitaciones adyacentes mediante rejillas o aberturas, agregue el volumen de éstas al volumen total del espacio.

 Multiplique el volumen del espacio en pies<sup>3</sup> por 20 para determinar la cantidad máxima de BTU/h que el espacio puede admitir.

\_\_\_\_\_(volumen del espacio en pies³) x 20 = (cantidad máxima de BTU/h que el espacio puede admitir)

Ejemplo: 72.4 m³ (2,560 pies³) (volumen del espacio en pies³) x 20 = 51,200 (cantidad máxima de BTU/h que el espacio puede admitir)

 Agregue la cantidad de BTU/h de todos los aparatos que queman combustible en ese espacio.

Calentador sin ventilación	BTU/h
Calentador de agua a gas*	BTU/h
Horno de gas	BTU/h
Calentador de gas	
con ventilación	 BTU/h
Leños para chimenea a gas	BTU/h
Otros aparatos de gas* +	 BTU/h
Total =	BTU/h

\* No incluya los aparatos de gas con ventilación directa. El sistema de ventilación directa toma el aire para combustión del exterior y ventila hacia el exterior.

### Ejemplo:

Calentador de agua a gas	40,000	BIU/h
Chimenea sin ventilación +	39,000	BTU/h
Total =	79.000	BTU/h
O	:I- DTI	1/1

40 000

 Compare la cantidad máxima de BTU/h que el espacio puede admitir con la cantidad real de BTU/h que se utiliza.

el espacio puede admitir) (cantidad máxima de BTU/h que

BTU/h (cantidad real de BTU/h

que se utiliza)

Ejemplo: 51,200 BTU/h (cantidad máxima que el espacio puede admitir)

79,000 BTU/h (cantidad real de BTU/h que se utilizan)

El espacio del ejemplo anterior es un espacio confinado, ya que la cantidad real de BTU/h que se utiliza es mayor que la cantidad máxima de BTU/h que el espacio puede admitir. Se tiene que proporcionar aire fresco adicional. Sus opciones son las siguientes:

- A. Vuelva a calcular la hoja de trabajo, agregando el espacio de una habitación adyacente. Si el espacio adicional genera un espacio no confinado, quite la puerta de la habitación adyacente o instale rejillas de ventilación entre las habitaciones. Consulte Aire del interior de la construcción para ventilación.
- B. Ventile la habitación directamente desde el exterior. Consulte <u>Aire del exterior para</u> <u>ventilación</u>, página 7.
- C. Instale un calentador de menos BTU/h, si una menor cantidad de BTU/h hace que la habitación sea no confinada.

Si la cantidad real de BTU/h que se utiliza es menor que la cantidad máxima que el espacio puede admitir, el espacio no es confinado. No necesitará ventilación adicional de aire fresco.

ADVERTENCIA: si el área en la que se va a operar el calentador no cumple los requisitos de volumen de aire de combustión para interiores, se debe proporcionar aire de combustión y para ventilación mediante uno de los métodos descritos en el Código nacional de gas combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, el Código internacional de gas combustible o los códigos locales aplicables.

## AIRE PARA VENTILACIÓN

## Aire del interior de la construcción para ventilación

Este aire fresco viene de un espacio adyacente no confinado. Cuando se ventila un espacio adyacente no confinado, se deben proporcionar dos aberturas permanentes: una a 30.48 cm (12") o menos del techo y otra a 30.48 cm (12") o menos del suelo en la pared que conecta los dos espacios (consulte las opciones 1 y 2, de la figura 4 en la página 7). También se puede quitar la puerta de la

# AIRE PARA COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN

Continuación

habitación adyacente (consulte la opción 3, en la figura 4, página 7). Consulte el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/ NFPA 54, Aire para combustión y ventilación para conocer el tamaño requerido de las rejillas o ductos de ventilación.




Figura 4 - Aire del interior de la construcción para ventilación

## Aire del exterior para ventilación

Proporcione aire Íresco adicional mediante el uso de rejillas o conductos de ventilación. Debe proporcionar dos aberturas permanentes: una a 30.48 cm (12") o menos del techo y otra a 30.48 cm (12") o menos del suelo. Conecte estos elementos directamente al exterior o a los espacios que están abiertos al exterior. Estos espacios incluyen áticos y espacios debajo del suelo de la casa. Consulte el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, Aire para combustión y ventilación para conocer el tamaño requerido de las rejillas o ductos de ventilación.

IMPORTANTE: no proporcione aberturas de entrada y salida de aire hacia el ático si éste tiene ventilación eléctrica controlada por un termostato. El aire caliente que entre al ático activará la ventilación eléctrica.



Figura 5 - Aire del exterior para ventilación

## INSTALACIÓN

AVISO: este calentador está diseñado para utilizarse como calefacción adicional. Use este calentador junto con su sistema de calefacción principal. No instale este calentador como fuente de calefacción principal. Si tiene un sistema de calefacción central, puede activar el ventilador de circulación del sistema mientras utiliza el calentador. Esto ayudará a que el calor circule en toda la casa. En caso de que se presente una interrupción de la energía eléctrica, puede usar este calentador como su fuente de calefacción principal.

ADVERTENCIA: una persona de servicio capacitada debe instalar el calefactor. Siga todos los códigos locales.

ADVERTENCIA: nunca instale el calefactor:

- en un dormitorio o baño,
- en un vehículo recreativo.
- donde cortinas, muebles, ropa u otros objetos inflamables estén a menos de 0.914m (36") de las partes anterior, 1 m (42") de las superior de la abertura del calefactor. Distancias mínimas de los alrededores consulte figura 4, página 10
- en áreas de mucho tráfico.

IMPORTANTE: los calentadores de leños a gas, sin ventilación añaden humedad al aire. Aunque esto es benéfico, la instalación del calefactor en habitaciones sin suficiente aire de ventilación puede ocasionar la formación de moho debido al exceso de humedad. Consulte <u>Aire para combustión y ventilación</u>, en la página 5.

IMPORTANTE: asegúrese de que el calefactor esté nivelado. Si el calefactor no está nivelado, el juego de leños no trabajará correctamente.

#### Continuación

Nota: el calefactor Comfort Glow está diseñado para funcionar en instalaciones con distancias libres mínimas de cero. Los materiales para enmarcar o recubrir la pared se pueden colocar directamente sobre las superficies exteriores del calefactor, ya sean los lados o la parte de arriba, excepto donde se encuentran los espaciadores para detenerlo ya que están completamente adheridos a él. Si los espaciadores para detenerlo están adheridos al calefactor, estos espaciadores se pueden colocar directamente sobre los materiales para enmarcar o recubrir la pared.

Utilice las dimensiones mostradas para aberturas ásperas para realizar la instalación más fácil (consulte *Instalación de calefactor empotrado*, en la página 12).

# DISTANCIAS MÍNIMAS DE INSTALACIÓN

ADVERTENCIA: mantenga las distancias mínimas. Si es posible, proporcione distancias mayores respecto al suelo, al techo y a las paredes adyacentes.


Siga las instrucciones siguientes cuidadosamente. Esto garantizará una instalación segura.

# Distancias mínimas de los alrededores para materiales combustibles, paredes y techo

A. Las distancias mínimas desde los gabinetes de la chimenea hacia cualquier material combustible y paredes deben ser las que se indican en el diagrama de la figura 6.

Ejemplo: la parte frontal de una repisa, de un librero, etc., está hecha de material combustible y protuberancias de 8.9 cm (3 1/2") desde la pared. Este material combustible debe estar a 10.16 cm (4") de la abertura para la chimenea (consulte la figura 6).

B. Las distancias mínimas a partir de la parte superior de la abertura del calefactor hacia el techo no deben ser menores de 1 m (42").



\*Mínimo 40.64 cm (16") de la pared lateral

Figura 6 - Distancia mínima del combustible a la pared

## Distancias mínimas de repisa para instalaciones empotradas

Si va a colocar una repisa arriba del calefactor empotrado, debe cumplir con la distancia mínima permitida entre la repisa y la parte superior de la abertura del calefactor mostrada en la figura 7. Estas son las distancias mínimas permitidas para la repisa para una instalación segura. Utilice distancias mayores cuando sea posible para minimizar el calentamiento de objetos y materiales colocados en la repisa.

PRECAUCIÓN: cierre las rejillas antes de operar el calentador de leños a gas, sin ventilación. No permita que el calentador toque o se extienda más allá de la rejilla de chimenea.

Si la instalación no cumple con las distancias mínimas mostradas en la figura 7 en la página 9, debe realizar lo siguiente:

- levante la repisa a una altura aceptable
- retire la repisa.

Continuación




Figura 7 - Distancia mínima de la repisa para chimenea en instalaciones empotradas

## INSTALACIÓN DEL ACCESORIO VENTILADOR

Puede instalar el accesorio ventilador GA3750A en una instalación convencional (ilustrada a continuación) o en una instalación empotrada (consulte <u>Instalación empotrada del accesorio ventilador</u>). Para instalar el accesorio ventilador, consulte las instrucciones incluidas en el paquete.

## Instalación convencional del accesorio ventilador

- Instale el ensamblaje del ventilador de acuerdo con las instrucciones incluidas en el paquete del accesorio ventilador.
- 2. Antes de volver a colocar la parte inferior del calefactor, introduzca el cable de alimentación del ventilador a través del orificio del soporte ubicado la parte inferior del calefactor y a través del orificio que está en uno de los lados del calefactor, hacia un enchufe eléctrico de 120 voltios de tres orificios conectado a tierra (consulte la figura 8). Conecte el cable eléctrico en el enchufe.
- Vuelva a colocar la parte inferior del calefactor.

AVISO: un electricista certificado debe conectar el cableado eléctrico al enchufe doble en la instalación empotrada. Siga todos los códigos locales. A falta de códigos locales, consulte el Código nacional eléctrico, ANSI/ NFPA 70 (última edición).




Figura 8 - Inserción del cable de alimentación del accesorio ventilador para instalación convencional.

## Instalación empotrada del accesorio ventilador

- Instale el ensamblaje de ventilador de acuerdo con las instrucciones incluidas.
- Antes de volver a colocar la parte inferior del calefactor, quite el enchufe doble atornillado al soporte de la parte inferior del calefactor. Quite el enchufe doble.
- Sujete el cable eléctrico dentro del calefactor a través del orificio más pequeño utilizando el atenuador de deformaciones proporcionado.
- Pase los cables provenientes del enchufe de pared a través del orificio dentro del calefactor y el orificio en el soporte (consulte la figura 9 en la página 10).
- Conexión de los cables provenientes del enchufe de pared al enchufe doble. Haga que coincidan los colores de los cables con los indicados en el enchufe doble. Asegúrese de conectar el cable a tierra.
- Vuelva a colocar el enchufe doble con el tornillo.

## Continuación

- Conecte el cable del ventilador al enchufe doble.
- Vuelva a colocar la parte inferior del calefactor.




Figura 9 - Inserción del cable de alimentación del accesorio ventilador para instalación empotrada

#### Funcionamiento del ventilador

Encienda el aparato a gas con el ventilador apagado. Después de unos 15 minutos, encienda el ventilador para proporcionar aire caliente a las ventilas superiores. El ventilador cuenta con un control variable que permite seleccionar la velocidad deseada.

Nota: revise periódicamente las ventilas del calefactor y límpielas de polvo, tierra u otro tipo de obstrucciones.

## INSTALACIÓN DEL CALENTADOR DE LEÑOS EN EL CALEFACTOR

PRECAUCIÓN: no levante la base del juego de leños desde los quemadores. Esto puede dañar los quemadores. Sujete la base únicamente por la rejilla.

PRECAUCIÓN: no quite las placas de datos colocadas en el montaje base del calentador. Las placas de datos contienen información importante acerca de la garantía y seguridad.

- Retire los cuatro tornillos que sostienen la parte inferior del calefactor en su lugar.
- Levante y retire la parte inferior del calefactor (consulte la figura 10).

- Si va a instalar el accesorio ventilador GA3750A, consulte <u>Instalación del accesorio ventilador</u>, en la página 9.
- Pase la línea de gas flexible desde la válvula de cierre del equipo a través de un lado del calefactor.

AVISO: la mayoría de los códigos para inmuebles no permiten conexión de gas oculta. Se recomienda una línea de gas flexible para hacerla accesible desde del calefactor. La conexión del tubo flexible de suministro de gas para la válvula de cierre del equipo debe ser de fácil acceso.

- Fije la base del calentador de leños a gas a la parte inferior del calefactor mediante los cuatro tornillos incluidos con la base (consulte <u>Instalación del montaje de la base del calentador</u> en el manual del propietario del juego de leños).
- Vuelva a colocar la parte inferior del calefactor y asegúrela con los tornillos.




Figura 10 - Cómo quitar la parte inferior del calefactor

### **ENSAMBLAJE DEL ADORNO**

- Retire el embalaje de las tres piezas del adorno.
- Localice dos placas de ajuste con tornillos fijos y dos cuñas en el paquete de tornillería.
- 3. Alinee la cuña debajo de la placa de ajuste como se muestra en la figura 11.




Figure 11 - Armado del adorno

#### Continuación

- Deslice un extremo de la placa de ajuste y base para nivelar en la ranura del borde angular de la parte superior del adorno de la chimenea (consulte la figura 11, en la página 10).
- Deslice el otro extremo de la placa de ajuste y base para nivelar en la ranura del borde angular del adorno de la chimenea (consulte la figura 11, en la página 10).
- Mientras sujeta firmemente los bordes del adorno unidos, apriete los dos tornillos fijos de la placa de ajuste con un destornillador plano.
- 7. Repita los pasos 2 a 6 para las otras esquinas.
- El adorno debe fijarse solamente hasta después de que la chimenea se haya instalado dentro de la repisa o la pared. Para instalar el adorno, con firmeza, encaje el ensamble del adorno sobre los tornillos con pivote (consulte la figura 12). Los tornillos con pivote están situados en el gabinete de la chimenea.




Figure 12 - Fijación del adorno a la chimenea

## INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL CALEFACTOR

AVISO: el sombrerete (cubierta) del calefactor no se debe modificar o reemplazar con otro como el que se proporciona con el calentador de habitaciones decorativo no ventilado.

- Fije los tres tornillos con pivote de color zinc a la parte posterior de la cubierta.
- Inserte la cubierta dentro de las ranuras de montaje de la cubierta en el calefactor.

 Sostenga la cubierta en su lugar. Coloque dos tornillos Phillips negros a través de la parte inferior de la cubierta y apriételos.



Figura 13 - Instalación de la cubierta del calefactor

# INSTALACIÓN DE LA REJILLA DEL CALEFACTOR

- Inserte cada varilla través de los nueve anillos localizados en la parte superior de la rejilla (consulte la figura 14).
- Inserte la primera barra dentro del orificio de la parte posterior del calefactor.
   Asegure la barra en el orificio de la parte posterior cerca del centro del calefactor utilizando el tornillo con pivote negro.
- Inserte la otra barra dentro del orificio de la parte anterior del lado derecho del calefactor y asegúrela utilizando el tornillo con pivote sobrante.




Figura 14 - Instalación de la rejilla del calefactor

## INSTALACIÓN DEL CALEFACTOR UTILIZANDO LOS ACCESORIOS OPCIONALES DE REPISA

Este calefactor se puede instalar poniendo la repisa para esquina o de gabinete con base contra alguna pared de su hogar. Se incluye un juego de perímetro de adorno con los accesorios de la repisa (consulte <u>Accesorios</u>, en la página 14).

#### Continuación

## INSTALACIÓN DE CALEFACTOR EMPOTRADO

La instalación para este calefactor empotrada incluye la instalación de la misma dentro de un recinto enmarcado. Esto permite que el frente del calefactor esté alineado con la pared. Está disponible un perímetro de adorno opcional (consulte <u>Accesorios</u>, en la página 14). Este perímetro de adorno se extenderá sobrepasando los lados del calefactor por aproximadamente 1.27 cm (1/2"). Esto cubrirá las esquinas ásperas de la abertura de la pared. Si va a instalar una repisa arriba del calefactor, debe seguir las distancias mínimas mostradas en la figura 7, de la página 8. Siga las instrucciones a continuación para instalar el calefactor de éste modo.

- Marco en una abertura áspera. Use las medidas mostradas en la figura 15 para la abertura áspera. Si va a instalar en una esquina, utilice las medidas mostradas en la figura 16, de la página 12, para la abertura áspera. La altura es de 83.8 cm (33"), que es la misma que la de la abertura de la pared en la figura 15 en la página 12.
- 2. Instale la tubería de gas para la ubicación del calefactor. Esta instalación incluye una línea de gas flexible aprobada (si es permitida por los códigos locales) después de la válvula de cierre del equipo. La línea de gas flexible debe ser lo último que se instale en la tubería de gas. Consulte <u>Conexión al suministro de gas</u> en el manual del propietario del juego de leños.
- 3. Cuidadosamente coloque el calefactor al frente de la abertura áspera con la parte posterior del calefactor dentro de la abertura de la pared.

  IMPORTANTE: cuando instale el perímetro de adorno consulte las instrucciones
  incluidas con el mismo. Debe instalar los
  tornillos con pivote ahora.
- Si va a utilizar el accesorio ventilador GA3750A, consulte <u>Instalación empotrada</u> del accesorio ventilador, en la página 9.
- Fije la línea de gas flexible al juego de leños. Consulte Conexión al suministro de gas en el manual del propietario del juego de leños.
- 6. Inserte con cuidado el calefactor dentro de la abertura áspera.

- Fije el calefactor a las vigas de la pared utilizando clavos o tornillos para madera a través de los orificios de las pestañas para clavar (consulte la figura 17).
- Revise todas las conexiones en busca de fuga de gas. Consulte <u>Revisión de</u> <u>las conexiones</u> de gas en el manual del propietario del juego de leños.
- Si utiliza el perímetro de adorno opcional, instálelo después del acabado final o de pintar en la pared. Consulte las instrucciones incluidas con el accesorio de perímetro de adorno para la sujeción del mismo.




Figura 15 - Abertura áspera para instalación en la pared




Figura 16 - Abertura áspera para instalación en la esquina



Figura 17 - Fijación del calefactor a las vigas de la pared

Continuación

IMPORTANTE: cuando termine la chimenea, los materiales combustibles como paneles para pared, de yeso, tablaroca, triplay, etc., pueden ser redondeados en las esquinas a los lados y parte superior de la chimenea. Los materiales combustibles no deben recubrir la parte anterior de la chimenea.

ADVERTENCIA: no permita que ningún material combustible recubra la parte anterior de la chimenea.

IMPORTANTE: materiales no combustibles como ladrillo, mosaico, etc. pueden recubrir la parte anterior de la chimenea pero no deberán cubrir ninguna de las aberturas necesarias, tales como las ranuras de ventilación.

ADVERTENCIA: no deje que ningún material no combustible cubra las aberturas necesarias, tales como las ranuras de ventilación.

ADVERTENCIA: use sólo adhesivos o pegamento no combustibles cuando recubra la parte anterior de la chimenea con materiales de acabado no combustibles.

## **PIEZAS DE REPUESTO**

Nota: use sólo piezas de repuesto originales. Esto protegerá la cobertura de su garantía para partes reemplazadas bajo la garantía.

### PIEZAS CON GARANTÍA

Comuníquese con los distribuidores autorizados de este producto. Si no pueden proporcionarle las piezas originales de repuesto, llame a DESA Heating, LLC al 1-866-672-6040. Cuando llame a DESA Heating, LLC tenga listo:

- · su nombre,
- · su dirección
- los números de modelo y de serie de su calentador,
- · la falla del calentador.
- · la fecha de compra

Por lo general, le pediremos que devuelva la pieza a la fábrica.

## PIEZAS SIN GARANTÍA

Comuníquese con los distribuidores autorizados de este producto. Si no pueden suministrarle piezas de repuesto originales, comuníquese con la <u>Central de piezas</u> más cercana (consulte la página 15) o llame a DESA Heating, LLC al 1-866-672-6040 para obtener información de referencias. Puede hallar una lista de distribuidores al visitar www.desatech.com.

Cuando llame a DESA Heating, LLC tenga listo:

- los números de modelo y de serie de su calentador,
- · el número de la pieza de repuesto.

## **SERVICIO TÉCNICO**

Es posible que tenga preguntas adicionales sobre la instalación, el funcionamiento o la solución de problemas. De ser así, póngase en contacto con DESA Heating, LLC al 1-866-672-6040. Al llamar tenga a la mano los números de modelo y serie de su calentador. También puede visitar el sitio web de DESA Heating, LLC en **www.desatech.com**.

## **ACCESORIOS**

# AVISO: no todos los accesorios están disponibles para todos los modelos de chimenea.

Adquiera estos accesorios con su distribuidor local. Si no pueden proporcionarle estos accesorios, comuníquese con la Central de piezas más cercana o llame a DESA Heating, LLC al 1-866-672-6040 para obtener información. También puede escribir a la dirección que aparece en la última página de este manual.



# ACCESORIO VENTILADOR, GA3750A

El ventilador variable permite que se seleccione la velocidad deseada. El ventilador hace circular el aire caliente del calefactor hacia la habitación.

## PERÍMETRO DE ADORNO

PT32: Negro

PT32B: Latón cepillado PT32P: Platino PT32PB: Latón pulido

Requerido con todos los accesorios de repisa. Opcional para la instalación empotrada. Proporciona una apariencia con acabado que cubre las esquinas ásperas y/o sin acabado de la repisa.

## REPISA CON GABINETE ESQUINADA CON ZÓCALO Y MARCO DE ADORNO

C32AU: Sin acabado, diseño tradicional C32AOS: Acabado en roble claro, diseño tradicional

C32HS: Acabado en roble oscuro, diseño clásico

Ideal para instalaciones que necesitan ahorrar espacio.

## REPISA CON GABINETE DE PARED Y ZÓCALO CON MARCO DE ADORNO PARA CHIMENEA

**W32AU:** Sin acabado, diseño tradicional **W32AOS:** Acabado en roble claro, diseño tradicional

CMA311W: Pintado en color blanco, diseño tradicional con moldura denticulada CMA306FA: Acabado en roble claro, diseño tradicional con moldura denticulada CMA312FB: Acabado en roble rojo, diseño clásico

**W32KPA:** Pintado en color blanco, diseño neoclásico

**CMA305UA:** Sin acabado, diseño georgiano con columnas

GMC90FA: Acabado en roble claro, diseño

georgiano con columnas

**W32DS:** Acabado en roble rojo, diseño con piedra clave

W32GOSA: Acabado en roble oscuro, diseño misión

## LADRILLOS DE PROTECCIÓN REFRACTARIOS

HFL300: Ladrillo estándar tipo antiguo color almendra

HFL310: Ladrillo Herringbone (en espiga)

tipo antiguo color almendra

HFL311: Ladrillo Herringbone (en espiga)

tipo antiquo color rojo

## **CENTRALES DE PIEZAS**

Estas Centrales de piezas son empresas privadas. Han aceptado dar asistencia a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo piezas de repuesto y accesorios originales.

#### **Those Heater Guvs**

255 E. Stowell Street Upland, CA 91786, EE.UU. 909-928-3011

#### Tool & Equipment, Co.

5 Manila Ave Hamden, CT 06514, EE.UU. 1-800-397-7553 203-248-7553

#### **Portable Heater Parts**

342 N. County Rd. 400 East Valparaiso, IN 46383, EE.UU. Para todos los estados 219-462-7441 1-888-619-7060 sales@portableheaterparts.com techservice@portableheaterparts.com

#### **FBD**

1349 Adams Street Bowling Green, KY 42103, EE.UU. 270-846-1199 1-800-654-8534 Fax: 1-800-846-0090 franktalk@aol.com

#### Master Parts Dist.

1251 Mound Ave. NW Grand Rapids, MI 49504, EE.UU. 616-791-0505 1-800-446-1446 Fax: 616-791-8270 www.nbmc.com

## Washer Equipment Co.

1715 Main Street Kansas City, MO 64108, EE.UU. KS, MO, AR 816-842-3911 www.washerparts.com

## **East Coast Energy Products**

10 East Route 36
W. Long Branch, NJ 07764, EE.UU.
732-870-8809
1-800-755-8809
www.niplaza.com/ecep

#### 21st Century

2950 Fretz Valley Road Perkasie, PA 18944, EE.UU. 215-795-0400 800-325-4828

#### Laporte's Parts & Service


2444 N. 5th Street Hartsville, SC 29550, EE.UU. 843-332-0191 Departamento de piezas

## Cans Unlimited, Inc.

P.O. Box 645 Taylor, SC 29687-0013, EE.UU. Para todos los estados 803-879-3009 1-800-845-5301 cuisales@aol.com

## **PIEZAS**

## **MODELO CGFB32CB**



## **PIEZAS**

## **MODELO CGFB32CB**

Esta lista contiene las piezas reemplazables utilizadas en el calefactor. Al hacer un pedido de piezas, siga las instrucciones enumeradas en <u>Piezas de repuesto</u> en la página 13 de este manual.

N°	N° DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	101872-03	Parte superior del calefactor	1
2	101889-01	Sujetador de ladrillos de chimenea	3
3	117538-02	Ladrillos de chimenea	1
4	103217-01CK	Cubierta	1
5	103207-01CK	Cubierta externa	1
6	**	Base de la cubierta exterior	1
7	**	Cornamusa del calefactor	1
8	103297-01	Montaje de rejilla	2
9	M12461-2	Tornillo, montaje de enchufe	1
10	103773-05	Montaje de la parte anterior	1
11	**	Parte inferior del calefactor	1
12	103809-01	Barra de rejilla	2
13	**	Soporte del calefactor	2
14	101357-03	Parte superior de la cubierta externa	1
15	M11084-26	Tornillo de cabeza hexagonal, #10-16	49
16	103771-01	Conexión de atenuación de deformaciones	1
17	098304-01	Tornillo Phillips de cabeza de cubo, #10	13
18	GA3555	Enchufe doble	1
19	099230-02	Tornillo con pivote	2

<sup>\*\*</sup> No es una pieza que se pueda reemplazar en el sitio.

## **NOTAS**

18

## **NOTAS**

-

## GARANTÍA

#### **GUARDE ESTA GARANTÍA**

Modelo (localizado en el producto o en la etiqueta de identificación)

Número de serie (localizado en el producto o en la etiqueta de identificación)

Fecha de compra

Conserve su recibo para la verificación de la garantía.

## GARANTÍAS LIMITADAS DE DESA HEATING, LLC

#### Productos nuevos

Garantía estándar: DESA Heating, LLC garantiza que este producto nuevo y cualquiera de sus partes estarán libres de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de la compra original de un distribuidor autorizado, siempre y cuando el producto haya sido instalado, mantenido y operado de acuerdo con las advertencias e instrucciones de DESA Heating, LLC.

Para productos adquiridos de uso comercial, industrial o para alquiler, esta garantía está limitada a 90 días a partir de la fecha de la compra original.

#### Productos reacondicionados de fábrica

**Garantía limitada:** DESA Heating, LLC garantiza este producto reacondicionado de fábrica y cualquiera de sus partes contra cualquier defecto en materiales y mano de obra durante los primeros 30 días a partir de la fecha de la compra con un distribuidor autorizado, siempre y cuando el producto se haya instalado, mantenido y operado de acuerdo con las advertencias e instrucciones de DESA Heating, LLC.

### Términos comunes en todas las garantías

Los siguientes términos se aplican a todas las garantías mencionadas anteriormente:

Especifique siempre los números de modelo y de serie al comunicarse con el fabricante. Para hacer una reclamación al amparo de esta garantía se deberá presentar la factura u otro comprobante de compra.

Esta garantía se extiende sólo al comprador minorista original cuando el producto se adquirió de un distribuidor autorizado y solamente si la instalación la realiza un instalador calificado que siga los requisitos de los códigos locales y las instrucciones que se han incluido con este producto.

Esta garantía cubre el costo de las piezas necesarias para restaurar este producto a sus condiciones correctas de funcionamiento y una cantidad compensatoria para la mano de obra cuando sean proporcionadas por un centro de servicio autorizado de DESA Heating, LLC o un distribuidor aprobado. Las piezas bajo garantía se deben obtener de distribuidores autorizados para este producto o de DESA Heating, LLC, quien proporcionará piezas de reemplazo originales de fábrica. Esta garantía queda anulada si no se utilizan piezas de reemplazo originales de fábrica.

Los gastos de viaje, manejo, transporte, diagnóstico, materiales, mano de obra y costos indirectos relacionados con las reparaciones bajo garantía no son reembolsables bajo esta garantía y son responsabilidad del propietario, a menos que estén explícitamente cubiertos por esta garantía.

Esta garantía no cubre los productos o piezas que fallen o resulten dañados a consecuencia del uso incorrecto, accidentes, instalación incorrecta, falta de mantenimiento adecuado, manipulación o alteraciones.

Ésta es la garantía exclusiva de DESA Heating, LLC y, para todos los efectos legales, esta garantía explícita excluye a todas las demás garantías, explícitas o implícitas, escritas o verbales, y limita la duración de cualquiera de las garantías implícitas, incluso las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un uso particular, al plazo de un (1) año para productos nuevos y 30 días para productos reacondicionados de fábrica, a partir de la fecha de la compra original. DESA Heating, LLC no ofrece ninguna otra garantía relacionada con este producto.

La responsabilidad de DESA Heating, LLC se limita al precio de compra del producto y DESA Heating, LLC no se hace responsable de ningún otro daño bajo ninguna circunstancia, que incluyen daños indirectos, incidentales y consecuentes.

Algunos estados no permiten las limitaciones a la duración de las garantías implícitas o a la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y posiblemente tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Para obtener información sobre esta garantía, comuníquese con:



116548 01 NOT A UPC

**DESA** Heating II C

DESA Heating, LLC 2701 Industrial Drive Bowling Green, KY 42101 www.desatech.com 1-866-672-6040

116548-01 Rev. H 09/08